

# B1/B1z/HB1-10/14/20/24/32/40/60M 主機電池啟動使用方式

(目前)指撥開關黃色標示



(更新)絕緣插片紅色標示



電池開關位置(OFF)狀態



電池插片位置(未移除)



電池開關位置撥(ON)



電池插片位置(請移除)

