

JY997D54001F

Side C



三菱电机微型可编程控制器  
MELSEC iQ-F

Side A JAPANESE  
Side B ENGLISH  
Side C CHINESE

MELSEC iQ-F FX5-485-BD

## 硬件手册



手册编号	JY997D54001
副编号	F
制作日期	2018年4月

承蒙购买本产品，在此深表谢意。

本手册就本产品的各部位名称、外形尺寸、安装及规格进行了说明。关于本产品的使用和操作等，请在使用前阅读本手册及相关产品手册，在完全掌握设备知识和安全信息、注意事项后再使用。

此外，请妥善保管产品所附带的手册以便必要时取阅，并请务必将其交付到最终用户的手中。

关于商标：  
MODBUS是Schneider Electric SA的注册商标。其他的公司名称、产品名称都是各个公司的商标和注册商标。

本印刷品于2018年4月发行。此外，为产品改良规格可能会随时发生变更，还望见谅。  
©2014 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

## 安全方面注意事项 (使用之前请务必阅读。)

在本使用说明书中，安全注意事项的等级用 、 进行区分。

	错误使用时，有可能会引起危险，导致死亡或是重伤事故的发生。
	错误使用时，有可能会引起危险，导致中度伤害或受到轻伤，也有可能造成物品方面的损害。

此外，即使是 中记载的事项，根据状况的不同也可能导致重大事故的发生。两者记载的内容都很重要，请务必遵守。

## 关联手册及手册获取方法

### 关联手册

手册名称	手册编号	内容
MELSEC iQ-F FX5U 用户手册 (硬件篇)	JY997D58601	记载了关于FX5U CPU模块的输入输出规格、接线、安装及维护等的硬件方面的详细内容
MELSEC iQ-F FX5 用户手册 (串行通信篇)	JY997D59001	简易PC间链接、并列链接、MC协议、变频器通信、不规则通信、通信协议支持的相关说明
MELSEC iQ-F FX5 用户手册 (MODBUS通信篇)	JY997D59201	MODBUS串行通信的相关说明

与通信设备的接线方法及系统构成和通信设定、程序例等的详细内容，请参考以下手册。

- MELSEC iQ-F FX5用户手册 (串行通信篇)
- MELSEC iQ-F FX5用户手册 (MODBUS通信篇)

### 手册的获取方法

手册获取方法如下所示。

- 获取装订手册 (印刷品)  
请向购买本产品时的销售商咨询。

## 对应规格

FX5-485-BD对应EC指令 (EMC指令)。  
详细内容请参考以下手册。

→MELSEC iQ-F FX5U用户手册 (硬件篇)

有关CPU模块支持规格的详细内容，请参考综合目录，或向三菱电机自动化 (中国) 有限公司咨询。

### 注意

请在一般的工业环境下使用本产品。

## 1. 产品概要

FX5-485-BD型RS-485通信用扩展板是配置有欧式端子排的RS-485通信用扩展板。为与RS-485设备通信进行信号交换。


### 1.1 随附品的确认

产品主机	FX5-485-BD型RS-485通信用扩展板
附件	用于安装扩展板的自攻螺丝 (M3×8) : 2个 硬件手册 (本书)

### 1.2 通信的种类

MELSOFT连接、MC协议 (3C/4C帧)、不规则通信、MODBUS RTU通信、变频器通信、简易PC间链接、并列链接、通信协议支持

### 1.3 外形尺寸，各部位名称



- [1] RS-485设备连接用端子排 (欧式端子排)
  - [2] 端子排装卸用螺丝
  - [3] 终端电阻切换开关 (110Ω/OPEN/330Ω)
  - [4] 安装孔 (φ-4.3, 2)
  - [5] 接口盖板
  - [6] RD LED (绿色): 接收数据时点亮
  - [7] SD LED (绿色): 发送数据时点亮
  - [8] CPU模块连接用连接器
- 用于端子排螺丝紧固的推荐螺丝刀  
刀头笔直的螺丝刀

操作终端电阻切换开关时，请使用螺丝刀等工具。  
此时，请特别注意不要让工具的前端破坏开关部位和外壳。

### 1.4 端子排列

信号名称	功能
RDA (RXD+)	接收数据输入
RDB (RXD-)	
SDA (TXD+)	发送数据输出
SDB (TXD-)	
SG (GND)	信号地

## 2. 安装

### 安装注意事项



- 进行安装、接线等作业时，请务必在外部将所有电源断开后方可进行操作。否则有触电、产品损坏的危险。
- 请在MELSEC iQ-F FX5U用户手册 (硬件篇) 所记载的一般规格的环境下使用。请勿在有灰尘、油烟、导电性粉尘、腐蚀性气体 (海风、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等)、可燃性气体的场所、曝露在高温、结露、风雨中的场所、有振动、冲击的场所中使用。否则有可能导致触电、火灾、误动作、产品损坏以及变质。

### 安装注意事项



- 请勿直接接触产品的导电部位。否则有可能引起误动作、故障。
- 在进行螺栓孔加工及配线作业时，请不要将切屑及电线屑落入可编程控制器的通风孔内。否则有可能导致火灾、故障及误动作。
- 扩展板、扩展适配器请牢固地安装在所规定的连接器上。接触不良会导致误动作。
- 扩展板请务必采用自攻螺丝进行固定。紧固扭矩请依照手册中记载的扭矩。若使用规定范围外的扭矩，可能会由于接触不良导致设备误动作。
- 用螺丝刀进行安装等作业时，请小心进行。否则有可能导致产品损坏与事故。

安装の詳細内容请参考以下手册。

→MELSEC iQ-F FX5U用户手册 (硬件篇)

## 3. 规格

### 启动・维护保养时的注意事项



- 请勿擅自拆解、改动产品。否则有可能引起故障、误动作、火灾。
- 关于维修事宜，请向三菱电机自动化 (中国) 有限公司维修部咨询。
- 请勿使本产品掉落，不要施加强烈冲击。可能导致产品破损。

### 废弃时的注意事项



- 废弃产品的时候，请作为工业废品来处理。

### 运输时的注意事项



- 本产品属于精密设备，因此在运输期间请使用专用的包装箱或防震托盘等，避免设备遭受超过一般规格值的冲击。否则可能造成本产品故障。运输之后，请对本产品进行动作确认，并检查安装部位等有无破损。

### 3.1 对应CPU模块

机型名称	对应情况
FX5U CPU模块	首批产品

关于系统构成的详细内容，请参考以下手册。

- MELSEC iQ-F FX5用户手册 (串行通信篇)
- MELSEC iQ-F FX5用户手册 (MODBUS通信篇)

### 3.2 一般规格

一般规格与CPU模块相同。关于一般规格，请参考以下手册。但是，由于本产品的通信线路与CPU模块间不绝缘，所以请勿实施耐压、绝缘电阻试验。

→MELSEC iQ-F FX5U用户手册 (硬件篇)

### 3.3 电源规格

项目	规格
额定电压 (内部供电)	DC5V
消耗电流 (内部供电)	20mA

## 3.4 通信规格

项目	规格
传送规格	符合RS-232C规格
最大传送距离	50m
外部设备连接方法	欧式端子排
终端电阻	内置 (OPEN/110Ω/330Ω)
绝缘	不绝缘 (通信线路与CPU间)
通信方式*1	半双向/全双向/全双向
通信速度*1	300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200 (bps)

\*1 通信方式、通信速度根据通信种类而有所不同。

## 「电器电子产品有害物质限制使用标识要求」的表示方式



Note: This symbol mark is for China only.

含有有害6物质的名称，含有量，含有部品  
本产品中所含有的有害6物质的名称，含有量，含有部品如下表所示。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
可编程控制器	○	○	○	○	○	○
印刷基板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

基于中国标准法的参考规格:GB/T15969.2

在本书中，并没有对工业知识产权及其它权利的执行进行保证，也没有对执行进行承诺。对于因使用本书中所记载的内容而引起的知识产权上的各种问题，本公司将不负任何责任。

关于质保  
机会损失和间接损失不在质保责任范围内  
无论是否在免费质保期内，凡以下事由三菱电机将不承担责任。  
(1) 任何非三菱电机责任原因而导致的损失。  
(2) 因三菱电机产品故障而引起的用户机会损失、利润损失。  
(3) 无论三菱电机能否预测，由特殊原因而导致的损失和间接损失、事故赔偿、以及三菱电机产品以外的损伤。  
(4) 对于用户更换设备、现场机械设备的再调试、运行测试及其它作业等的补偿。

## 安全使用注意事项

- 本产品是以一般工业为对象，作为通用产品所制造的产品。不可以用于关系到人身安全的状况下所使用的设备或者系统为目的而设计、制造的产品。
- 在计划将本产品应用于原子能、电力、航空航天、医疗、载人运载工具的设备或者系统等的特殊用途时，在对此进行研究商讨之际，请照会本公司的营业窗口。
- 虽然本产品是在严格的质量管理体系下进行制造的，但是在计划将本产品应用于由于本产品的故障有可能导致重大事故或者损失的设备上时，请在系统上设置备用及失效安全系统。